

GEBRUIKSAANWIJZING MAGIC VLINDER BOEK

Opwinden van de vlinder

- Plaats de Magic Flyer in 1 hand, tussen duim en wijsvinger. Met uw andere wijsvinger draait u de boven vleugels 40 keer compleet rond op
- Houd de Magic Flyer opgedraaid door de gesp ofwel het metalen deel vast te houden tussen duim en wijsvinger. Met de bovenste vleugels wijzend naar de bovenzijde voor een goede vlucht, stopt u de vlinder in het Magic Vlinder Boek
- Plaats als eerste 1 vlinders op de onderste pagina
- Plaats vervolgens 1 vlinders op de opvolgende pagina en ga zo door tot u bij de allereerste pagina aankomt
- Plaats als laatste 2 vlinders op de allereerst pagina

LET OP BIJ DE PLAATSING VAN DE VLINDERS DAT DEZE ELKAAR ZO MIN MOGELIJK OVERLAPPEN. Dit voorkomt u niet op de laatste en eerste pagina echter wanneer u eerst de bovenste vlinder plaats daarna de middelste en daarna de onderste zult u het beste effect bereiken.

Heel veel plezier en een hele mooie dag gewenst.

INSTRUCTIONS FOR USE MAGIC BUTTERFLY BOOK

Winding up the butterfly

- Place the Magic Flyer in one of your hands, between your thumb and forefinger. With your other forefinger, turn the upper wings completely up to 40 times round.
- Keep the Magic Flyer wound up by holding the buckle or the metal part between your thumb and forefinger. With the top wings pointing upwards for smooth flight, put the butterfly in the Magic Butterfly Book.
- First place 1 butterflies on the bottom page
- Then place 1 butterflies on the next page and continue this way until you reach the very first page
- Finally place 2 butterflies on the first page

TAKE CARE WHEN PLACING THE BUTTERFLIES THAT THEY OVERLAP EACH OTHER AS LITTLE. You will not prevent this on the first page, however, if you place the top butterfly first, then the bottom one, you will achieve the best effect.

Have fun and have a very nice day.

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON MAGIC SCHMETTERLING BUCH

Wickle den Schmetterling auf

- Legen Sie den Magic Flyer in eine Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Drehen Sie mit Ihrem anderen Zeigefinger die oberen Flügel 40 Mal vollständig.
- Halten Sie den Magic Flyer aufgewickelt, indem Sie die Schnalle oder das Metallteil zwischen Daumen und Zeigefinger halten. Setzen Sie den Schmetterling mit den oberen Flügeln nach oben für einen reibungslosen Flug in das magische Schmetterling Buch ein.
- Platzieren Sie als Erster 1 Schmetterlinge auf der unteren Seite
- Platzieren Sie dann 1 Schmetterlinge auf der nächsten Seite und fahren Sie auf diese Weise fort, bis Sie die allererste Seite erreichen
- Platzieren Sie zum Schluss 2 Schmetterlinge auf der ersten Seite

Achten Sie darauf, wenn Sie die Schmetterlinge platzieren, die sich überlappen, so gut es geht. Sie werden dies auf der ersten Seite nicht verhindern. Wenn Sie jedoch zuerst den oberen, dann den unteren Schmetterling platzieren, erzielen Sie den besten Effekt.

Viel Spaß und einen schönen Tag.